



標準お手入れマニュアル

【バイタルデッキ R / RS / A / SU】

バイタルデッキ R・RS・A・SU のお手入れ方法

使用時の注意点

- ・本製品は可燃性です。デッキの上で火気を使用しないでください。
- ・夏場に直射日光が当たるとデッキ表面が高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・デッキの上に重量物を置く場合は荷重が分散するように敷板などをご使用ください。
- ・デッキ表面に強い衝撃を与えると破損・変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・シンナー、ガソリン、有機溶剤などは変形・変色の原因になる場合があります。付着した場合はすぐに拭き取るようにしてください。
- ・デッキブラシを使用する場合はナイロン製のものを使用してください。ワイヤー製のものは使用するとデッキ表面をキズつける可能性があります。
- ・本製品は原材料に廃棄プラスチックや木粉を使用しているため、天然木にも見られるように製品毎に多少変色する場合があります。
- ・軒下などに設置した場合、雨水で濡れたデッキ表面にシミができる場合があります。性能上は問題ありませんが美観上問題になる場合は中性洗剤を使用して洗浄してください。
- ・金属類を長期にわたり直接デッキの上に置かないでください。デッキが黒ずむ場合があります。
- ・デッキ床下が長期にわたり過度の順湿状態にあると、デッキ材の反り・ねじれ・膨張・割れなどの原因になる場合があります。デッキを設置する床下の通気や排水にご確認ください。

お手入れの方法

日常のお手入れ

- ・デッキ表面のゴミや埃はほうきなどで掃除してください。
- ・汚れはモップやナイロン製のデッキブラシなどを使って水洗いした後、水切りワイパーで表面の水を除去してください。
- ・水洗いで取れない汚れは中性洗剤を使って洗浄し、洗剤がデッキ表面に残らないようによく水で洗い流してから水切りワイパーで表面の水を除去してください。
- ・高压洗浄機も使用できます。ただし、水圧が強すぎるとデッキ表面を傷める可能性があります。水圧の調整にはご注意ください。



メンテナンス

- ・油汚れ・キズ・タバコの焦げ跡などは、表面を雑巾などで掃除した後、市販のサンドペーパー (#40～60) を長手方向に使用し、削り取って補修してください。削った箇所は色合いが変わる場合があるため目立たない場所でテストしてから作業を行ってください。

黒いシミ(黒い斑点のような汚れ)について

- ・使用にあたりデッキ表面に黒い斑点のような汚れが現れることがあります。これは砂や埃が雨天時に水分と混ざり、デッキ表面に付着した状態です。この汚れは水をかけ、デッキブラシでこすれば除去できます。ただし、汚れを長期間放置すると、汚れが水分と一緒にデッキ材に染み込んで除去が難しくなる場合がありますのでご注意ください。

清掃前



清掃後



- ・デッキブラシで落とせない汚れは、塩素系漂白剤を使用して取り除いてください。塩素系漂白剤を使用する場合は、事前にデッキ表面のゴミや埃を取り除いた後、汚れを落としたい箇所を水で濡らし、漂白剤を使用して、5～10分程度放置してください。汚れが落ちたことを確認した後、水を含ませた雑巾などで漂白剤が残らないように十分に洗浄し、最後に乾拭きしてください。

注) サンドペーパーや漂白剤によるメンテナンスは本製品の色合いを損ねる場合があります。目立たない部位やカットサンプルを使用して事前にテストしてから漂白洗浄してください。

